



- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg

- Alle neuen Wände als leichte rissunempfindliche Trennwände
- Durchbrüche im Bestandsmauerwerk müssen mit ausreichend dimensionierten Stützen erstellt werden