



Der Installationsplan beschreibt den
Sollzustand. Bitte lassen Sie alle
Anschlüsse gemäß Installationsplan
verlegen. Prüfen Sie bitte, ob evtl.
nicht handige Steckdosen, Mauerlöcher
oder Wasseranschlüsse entfernt werden
müssen.

+++++Alle Maße
beziehen sich auf fertige Bauteile (inkl.
Putz und Fliesen) und verstehen sich
mitto und ab Oberkante fertiger
Fußboden, Leitungen und Rohre müssen
unter Putz verlegt werden. In der
Gasrohrspule, Wasseranschlüsse und
Gasrohr, sowie unterbauten
Kühlschränke dürfen keine Wasser-, Gas-
und Elektroanschlüsse liegen. Ggf.
werden für die Erreichbarkeit von
vorhandenen Leitungen, Rohren und
Steckdosen etc. Rückwände und Korpus-
seiten von Schränken vor Ort
ausgeschnitten.

+++++Mögen der Standsicherheit beim
gleichzeitigen Öffnen der Auszüge
werden Unterschränke im Inselbereich am
Boden (erforderliche Mindestbohr-
tiefe 55 mm) und zusätzlich im Teil-
inselbereich an der Wand verschraubt
bzw. verklebt.

+++++Die Küche
befindet sich in einem offenen Raum.
Gerüche sind nicht vermeidbar, da die
Abzugshaube die Wäsen nicht
vollständig erfassen kann.