

ZUL. OBEN $\phi 8 I e = 15$

Pos. 14

45

Pos. 17

Pos. 15

$\phi 6 I e = 15$

RABITZDECKE

36

3 $\phi 16$ + 3 $\phi 18$ III
3 $\phi 18$
BU $\phi 8 I e = 25$

SCHNITT a-a

AUSTRITT

ZU POS. 12:
IPB 100 DIREKT UNTER
VORH. DECKENBALKEN
VERLEGEN

POS. 13:
STÜTZE IPB 100
F. PL. 100-220-15

POS. 9: 5 2 I 120
KO. BO. 3 M 16

CA. 500

GAST-
ZIMMER
d = 10

POS. 6:
d = 10

2 I 80

ELTERN SCHL-
ZIMMER

FLUR

ZIMMER

ZIMMER

GARDEROBE

WC

POS. 9: 2 I 120
KO. BO. 3 M 16

IN DEN GEBINDEN
DENEN DER UNTER
SPARRENTIL AUF
TREPPENHAUSSEITE
WIRD, SIND DOPP
6/12 CM ANZUORD
VORH. ZÄNGEN Z
ANSCHLUSS ZÄNGE
DURCH MAZ!
16

ZU POS. 8: DECKENBALKEN $\phi 10$ ÜBER DEN $1/2$ STEIN STARKEN VORH. FLURWÄNDEN
DURCHLAUFEND AUSBILDEN UND MIT DEN ERSTEN VORH. DECKENBALKEN VERBINDEN
ZU POS. 11: TRÄGER MIT 3 M 16 MITEINANDER VERBINDEN. AUFLAGER NEU MAERN (24cm)!

OBERGESCHOSS