



SÜDOSTEN

ACHTUNG - FUNDAMENTERDER

Einbau vorgeschrieben!

Vor Baubeginn den El.-Inst. oder das
Stromversorgungsunternehmen befragen.


	36.5	426	11.5	276	11.5	238.5	24	226	24	238.5	11.5	251	11.5	451	36.5
65	30	313.5	11.5	338.5	11.5	288.5	24	226	24	238.5	11.5	426	11.5	288.5	24

Allgem. Genehmigungsbedingungen.

Das Bauwerk ist genau nach dem vorliegenden Plan auszuführen unter sorgfältiger Beachtung der Revisionsvermerke.

Die bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften - jeder Art - sind hierbei genauestens zu beachten.

Bauherr und Bauleiter bleiben hierfür verantwortlich. Für Abweichungen vom genehmigten Plan, bei der Bauausführung, ist vor deren Beginn die Genehmigung anzufordern.



Seuplan

SÜDWESTEN

SÜDOSTEN

ACHTUNG - FUNDAMENTERDER


Einbau vorgeschrieben!
Vor Baubeginn den El.-Inst. oder das
Stromversorgungsunternehmen befragen.

36.5	426	11.5	276	11.5	238.5	24	226	24	238.5	11.5	251	11.5	451	36.5	
65	30	313.5	11.5	338.5	11.5	288.5	24	226	24	238.5	11.5	426	11.5	288.5	24

25	101	36.5	526	24	138.5	101	11.5	313.5	136.5
36.5	263.5	11.5	188.5	24	163.5	163.5	12.5	612.5	

TYP A 80.24 qm

TYP B 80.69 qm



65	30	476	11.5	163.5	24	238.5	11.5	326	30	16.5
12.5	36.5	526	24	188.5	11.5	376	36.5			

TYP C 66.97 qm

EG U.
1.-3.OG

36.5	501	24	426	24	301	24	176	201	24	501	24
24	413.5	50	50	413.5	786.5	11.5	488.5	24			

