


D= DREHFLÜGEL  
DK= DREHKIPPFLÜGEL  
F= FIXVERGLASUNG



BEIM DRÜCKEN KEIN ANPASSEN AN SEITENGRÖSSE