
SICKERSCHACHT
SICKER-PACKUNG
7.17⁵
6.24
6.76
69³
1.00
80
3.85
1.00
80
17⁵
17⁵
62⁷
WEG
RR GA DN100
RR GA DN100
RR DN100
RR DN100
LS
LS
BRH 1.540
BRH 1.540
KELLER 1
FLUR
-2,53
-2,59
14 STG
VORRAT
(SAUNA)
HA GWE
WT
WM
HF
BRH 1.890
BRH 1.890
LS
LS
RR DN100
RR GA DN100
DN100/1:100
DN 100
DN 100
DN125/1:100
6a
KANAL
KANAL
H122
3.50
10.00
1.00
3.50
24 6
4.15
17⁵
2.01
17⁵
3.01
94 6 24
24 6
4.15
17⁵
2.01
17⁵
4.01
6 24
75
75
50
2.67⁵
1.34³
75
50
90⁷
6.24
3.28⁵
8
3.39⁵
17⁵
4.17⁵
3.00
7.17⁵