

Alle Maße sind vom Ausführenden an der Baustelle zu prüfen. Bei auftretenden Unstimmigkeiten innerhalb der Planung, zwischen Ausführungsplanung und den Planungen der Anderen am Bau Beteiligten, ist die Bauleitung umgehend zu informieren.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKFF. Alle sonstigen Maße sind, wenn nicht anders im Plan angegeben, Rohbaumaße.
Verlegepläne und Details der Fertigerhersteller beachten!

Alle Flächen sind reale Bodenflächen und entsprechen nicht der Flächenberechnungsverordnung.

Die tatsächliche Höhe der Dachflächenfenster entspricht den Maßen, die in den Ausführungsplänen angegeben sind, mit der Abweichung einer Ziegellänge nach oben oder nach unten.

Dies ist vor Ort mit dem Bauherr zu bestimmen.

